



231712050363



迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X874 号

项目名称: 2025 年 7 月丰水期地下水监测

委托单位: 湖北仙隆化工股份有限公司

检测类别: 委托监测

报告日期: 2025 年 7 月 25 日

湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)

说明

- 1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效；无  章不具备法律效力，仅供参考。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。
- 4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告 3 个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
- 6.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 8.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 9.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规和技术文件的规定。
- 10.如果项目左上角标注“*”，表示该项目为本公司分包项目。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埠口镇长虹工业园创新路 1 号

联系电话：13117111004

邮政编码：433000



检测报告

一、检测情况

- 1、项目名称：2025 年 7 月丰水期地下水监测
- 2、项目所在地：仙桃市西流河镇化工园
- 3、委托单位：湖北仙隆化工股份有限公司
- 4、联系方式：15871875988
- 5、采样时间：2025 年 7 月 16 日

检测基本情况见表 1，样品信息见表 2，监测点位示意图见附图 1，现场监测点位图见附图 2。

表 1 检测点位基本情况表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
地下水	▽1#厂区正门旁花坛中（对照点）	E113.563904° N30.351338°	肉眼可见物、臭和味、pH 值、色度、浊度、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、碘化物、氟化物、氯化物、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、挥发酚、六价铬、硫化物、氰化物、汞、钠、铅、镉、铜、锌、铝、硒、砷、铁、锰、总大肠菌群、细菌总数、硝基苯类化合物、酚类化合物、挥发性有机物、多环芳烃、有机氯农药和氯苯类化合物	检测 1 次
	▽2#仓库东北角花坛	E113.561262° N30.351067°		
	▽3#储罐区控制闸北	E113.561939° N30.352954°		
	▽4#仓库西南角花坛	E113.559885° N30.350260°		
	▽5#冷冻站南侧楼梯对面	E113.558734° N30.352019°		
	▽6#锅炉房烟囱旁	E113.556992° N30.352429°		

表 2 地下水样品信息一览表

采样时间	检测点位	样品性状	样品编号
2025.7.16	▽1#厂区正门旁花坛中（对照点）	无色、透明、无气味、无浮油	S250716511
	▽2#仓库东北角花坛	无色、透明、无气味、无浮油	S250716521
	▽3#储罐区控制闸北	无色、透明、无气味、无浮油	S250716531
	▽4#仓库西南角花坛	无色、透明、无气味、无浮油	S250716541
	▽5#冷冻站南侧楼梯对面	无色、透明、无气味、无浮油	S250716551
	▽6#锅炉房烟囱旁	无色、透明、无气味、无浮油	S250716561

二、检测结果

地下水检测结果见表 3。

表 3 地下水检测结果表

检测项目	检测结果					
	▽1#厂区 正门旁花 坛中	▽2#储罐 区控制闸 北	▽3#反应车 间仓库东北 角花坛	▽4#包装 仓库西南 角花坛	▽5#冷冻 站南侧楼 梯对面	▽6#锅炉房 烟囱旁
肉眼可见物	无	无	无	无	无	无
臭和味	无	无	无	无	无	无
pH 值 (无量纲)	7.0 (19.4℃)	7.2 (19.8℃)	6.9 (20.1℃)	7.2 (19.6℃)	7.2 (19.7℃)	7.4 (19.5℃)
浊度 (NTU)	1.5	2.3	2.1	1.8	2.6	2.4
色度 (度)	5	5	5	5	5	5
溶解性总固体 (mg/L)	408	422	699	668	684	674
总硬度 (mg/L)	408	437	461	532	501	509
高锰酸盐指数 (mg/L)	1.89	2.28	3.16	3.00	2.53	3.41
氨氮 (mg/L)	0.686	0.361	3.85	3.47	1.20	3.18
氟化物 (mg/L)	ND	0.117	ND	ND	ND	ND
氯化物 (mg/L)	12.7	17.1	9.87	12.8	23.1	25.9
亚硝酸盐氮 (mg/L)	ND	0.737	ND	ND	ND	ND
硝酸盐氮 (mg/L)	ND	6.05	ND	0.096	ND	ND
硫酸盐 (mg/L)	26.8	57.6	0.088	4.59	5.77	18.5
碘化物 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
挥发酚 (mg/L)	ND	ND	ND	6×10^{-4}	ND	ND
硫化物 (mg/L)	ND	0.01	ND	0.01	ND	0.01
阴离子表面活性剂 (mg/L)	ND	ND	0.068	ND	0.075	0.109
六价铬 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
氰化物 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
汞 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硒 (mg/L)	ND	6.8×10^{-4}	4.4×10^{-4}	ND	ND	ND
钠 (mg/L)	6.82	5.04	8.55	9.20	12.0	11.8
镉 (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
砷 (mg/L)	2.83×10^{-3}	1.19×10^{-3}	2.22×10^{-3}	2.27×10^{-3}	2.60×10^{-3}	3.04×10^{-3}
铅 (mg/L)	ND	5.35×10^{-3}	ND	3.62×10^{-4}	2.12×10^{-3}	ND
铜 (mg/L)	1.62×10^{-4}	4.80×10^{-4}	ND	1.65×10^{-4}	2.39×10^{-3}	ND

锌 (mg/L)	2.68×10^{-3}	5.51×10^{-3}	4.45×10^{-3}	1.58×10^{-3}	1.69×10^{-3}	ND
铝 (mg/L)	1.28×10^{-3}	2.77×10^{-2}	1.71×10^{-2}	1.41×10^{-2}	9.59×10^{-3}	ND
铁 (mg/L)	1.11	6.99×10^{-2}	1.24	3.12	1.22	2.03
锰 (mg/L)	0.971	0.488	0.395	0.318	0.480	0.443
总大肠菌数 (MPN/100mL)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
细菌总数 (CFU/mL)	70	90	80	90	60	80
硝基苯类化合物						
硝基苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
邻-硝基甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
间-硝基甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对-硝基甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
邻-硝基氯苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
间-硝基氯苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对-硝基氯苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
对-二硝基苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
间-二硝基苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
邻-二硝基苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,6-二硝基甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,4-二硝基甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,4-二硝基氯苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3,4-二硝基甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,4,6-三硝基甲苯 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
酚类化合物						
苯酚 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯酚 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-硝基酚 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,4-二甲酚 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,4-二硝基酚 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4-硝基酚 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-甲基-4,6-二硝基酚 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

挥发性有机物						
氯乙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二氯甲烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
反式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯乙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2,2-二氯丙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溴氯甲烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三氯甲烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,1-三氯乙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四氯化碳 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1-二氯丙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯乙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三氯乙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯丙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二溴甲烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
一溴二氯甲烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
环氧氯丙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,2-三氯乙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四氯乙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,3-二氯丙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二溴氯甲烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二溴乙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
乙苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
间,对-二甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
邻-二甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

苯乙烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溴仿 (三溴甲烷) (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溴苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4-氯甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,3,5-三甲基苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,4-三甲基苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,3-二氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4-异丙基甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,4-二氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二溴-3-氯丙烷 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
六氯丁二烯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
多环芳烃						
萘 (μg/L)	0.050	0.015	0.016	ND	0.030	ND
蒽 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
芘 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二氢蒽 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
菲 (μg/L)	ND	0.061	ND	ND	ND	ND
蒽 (μg/L)	0.008	0.006	0.015	0.022	0.006	0.016
荧蒽 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
芘 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
屈 (μg/L)	0.023	0.028	0.024	0.020	0.022	0.016
苯并[a]蒽 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[b]荧蒽 (μg/L)	0.004	ND	ND	ND	0.006	0.006
苯并[k]荧蒽 (μg/L)	ND	0.014	ND	ND	ND	ND
苯并[a]芘 (μg/L)	0.010	0.018	0.012	0.014	0.012	0.010
二苯并[a,h]蒽 (μg/L)	0.036	0.026	0.030	0.028	0.020	0.028
苯并[g,h,i]芘 (μg/L)	0.008	0.010	ND	0.014	0.006	ND

茚并[1,2,3-cd]芘 (μg/L)	ND	ND	0.009	0.008	0.009	ND
有机氯农药和氯苯类化合物						
1,3,5-三氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,4-三氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3-三氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,4,5-四氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,4-四氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3,5-四氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
五氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
甲体六六六 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
六氯苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
丙体六六六 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
乙体六六六 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
五氯硝基苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
丁体六六六 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
七氯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
艾氏剂 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三氯杀螨醇 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
外环氧七氯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
环氧七氯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
γ-氯丹 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
o,p'-DDE (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫丹 1 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
α-氯丹 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
p,p'-DDE (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
狄氏剂 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
o,p'-DDD (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
异狄氏剂 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫丹 2 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
p,p'-DDD (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
o,p'-DDT (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

p,p'-DDT (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
异狄氏剂醛 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫丹硫酸酯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
异狄氏剂酮 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
甲氧滴滴涕 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND

注: ND 表示低于方法检出限。

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

- 1、参加检测的技术人员, 均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格, 并在有效期内使用。
- 3、检测仪器在使用前后进行了校准, 校准结果符合要求。
- 4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)、《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009) 等国家规定的标准、技术规范进行。
- 5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011) 采用空白样品、平行双样、质控样、曲线校核、加标回收等进行质量控制。
- 6、检测报告实行三级审核。

质量控制统计结果见表 4。

表 4 质量控制统计表

检测项目	结果评定					
	空白实验	现场平行	实验室平行	质控样	加标回收	曲线校核
pH 值	——	合格	——	合格	——	——
浊度	——	合格	——	合格	——	——
溶解性总固体	合格	——	合格	——	——	——
总硬度	合格	合格	合格	合格	——	——
高锰酸盐指数	合格	合格	合格	合格	——	——
氨氮	合格	合格	合格	合格	——	合格
碘化物	合格	合格	合格	合格	合格	合格
挥发酚	合格	合格	合格	合格	——	合格
硫化物	合格	合格	合格	——	合格	合格

氟化物	合格	合格	合格	合格	合格	合格
氯化物	合格	合格	合格	合格	合格	合格
亚硝酸根	合格	合格	合格	合格	合格	合格
硝酸根	合格	合格	合格	合格	合格	合格
硫酸根	合格	合格	合格	合格	合格	合格
阴离子表面活性剂	合格	合格	合格	合格	——	合格
六价铬	合格	合格	合格	合格	——	合格
氰化物	合格	合格	合格	合格	——	合格
汞	合格	合格	合格	合格	合格	合格
硒	合格	合格	合格	合格	——	合格
钠	合格	合格	合格	合格	——	——
铝	合格	合格	合格	合格	——	合格
锰	合格	合格	合格	合格	——	合格
铁	合格	合格	合格	合格	——	合格
铜	合格	合格	合格	合格	——	合格
锌	合格	合格	合格	合格	——	合格
砷	合格	合格	合格	合格	——	合格
镉	合格	合格	合格	合格	——	合格
铅	合格	合格	合格	合格	——	合格
总大肠菌数	合格	——	——	——	——	——
细菌总数	合格	——	——	——	——	——
硝基苯类化合物						
硝基苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
间-硝基甲苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
邻-硝基甲苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
对-硝基甲苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
邻-硝基氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
间-硝基氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
对-硝基氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
对-二硝基苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
间-二硝基苯	合格	合格	合格	——	合格	合格

邻-二硝基苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
2,6-二硝基甲苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
2,4-二硝基甲苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
2,4-二硝基氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
3,4-二硝基甲苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
2,4,6-三硝基甲苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
酚类化合物						
苯酚	合格	合格	合格	——	合格	合格
2-氯酚	合格	合格	合格	——	合格	合格
2-硝基酚	合格	合格	合格	——	合格	合格
2,4-二甲酚	合格	合格	合格	——	合格	合格
2,4-二硝基酚	合格	合格	合格	——	合格	合格
4-硝基酚	合格	合格	合格	——	合格	合格
2-甲基-4,6-二硝基酚	合格	合格	合格	——	合格	合格
挥发性有机物						
氯乙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,1-二氯乙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
二氯甲烷	合格	——	合格	——	合格	合格
反式-1,2-二氯乙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,1-二氯乙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
2,2-二氯丙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
顺式-1,2-二氯乙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
溴氯甲烷	合格	——	合格	——	合格	合格
三氯甲烷	合格	——	合格	——	合格	合格
1,1,1-三氯乙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
四氯化碳	合格	——	合格	——	合格	合格
1,1-二氯丙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,2-二氯乙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
三氯乙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,2-二氯丙烷	合格	——	合格	——	合格	合格



二溴甲烷	合格	——	合格	——	合格	合格
一溴二氯甲烷	合格	——	合格	——	合格	合格
环氧氯丙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
甲苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,1,2-三氯乙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
四氯乙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,3-二氯丙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
二溴氯甲烷	合格	——	合格	——	合格	合格
1,2-二溴乙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
氯苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,1,1,2-四氯乙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
乙苯	合格	——	合格	——	合格	合格
间,对-二甲苯	合格	——	合格	——	合格	合格
邻-二甲苯	合格	——	合格	——	合格	合格
苯乙烯	合格	——	合格	——	合格	合格
溴仿 (三溴甲烷)	合格	——	合格	——	合格	合格
溴苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,1,2,2-四氯乙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
1,2,3-三氯丙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
2-氯甲苯	合格	——	合格	——	合格	合格
4-氯甲苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,3,5-三甲基苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,2,4-三甲基苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,3-二氯苯	合格	——	合格	——	合格	合格
4-异丙基甲苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,4-二氯苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,2-二氯苯	合格	——	合格	——	合格	合格
1,2-二溴-3-氯丙烷	合格	——	合格	——	合格	合格
六氯丁二烯	合格	——	合格	——	合格	合格
多环芳烃						
萘	合格	合格	——	——	合格	合格



萘	合格	合格	——	——	合格	合格
芴	合格	合格	——	——	合格	合格
二氢萘	合格	合格	——	——	合格	合格
菲	合格	合格	——	——	合格	合格
蒽	合格	合格	——	——	合格	合格
荧蒽	合格	合格	——	——	合格	合格
芘	合格	合格	——	——	合格	合格
蒉	合格	合格	——	——	合格	合格
苯并[a]蒽	合格	合格	——	——	合格	合格
苯并[b]荧蒽	合格	合格	——	——	合格	合格
苯并[k]荧蒽	合格	合格	——	——	合格	合格
苯并[a]芘	合格	合格	——	——	合格	合格
二苯并[a,h]蒽	合格	合格	——	——	合格	合格
苯并[g,h,i]芘	合格	合格	——	——	合格	合格
茚并[1,2,3-cd]芘	合格	合格	——	——	合格	合格
有机氯农药和氯苯类化合物						
1,3,5-三氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
1,2,4-三氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
1,2,3-三氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
1,2,4,5-四氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
1,2,3,4-四氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
1,2,3,5-四氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
五氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
甲体六六六	合格	合格	合格	——	合格	合格
六氯苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
丙体六六六	合格	合格	合格	——	合格	合格
乙体六六六	合格	合格	合格	——	合格	合格
五氯硝基苯	合格	合格	合格	——	合格	合格
丁体六六六	合格	合格	合格	——	合格	合格
七氯	合格	合格	合格	——	合格	合格
艾氏剂	合格	合格	合格	——	合格	合格



三氯杀螨醇	合格	合格	合格	——	合格	合格
外环氧七氯	合格	合格	合格	——	合格	合格
环氧七氯	合格	合格	合格	——	合格	合格
γ-氯丹	合格	合格	合格	——	合格	合格
o,p'-DDE	合格	合格	合格	——	合格	合格
硫丹 1	合格	合格	合格	——	合格	合格
α-氯丹	合格	合格	合格	——	合格	合格
p,p'-DDE	合格	合格	合格	——	合格	合格
狄氏剂	合格	合格	合格	——	合格	合格
o,p'-DDD	合格	合格	合格	——	合格	合格
异狄氏剂	合格	合格	合格	——	合格	合格
硫丹 2	合格	合格	合格	——	合格	合格
p,p'-DDD	合格	合格	合格	——	合格	合格
o,p'-DDT	合格	合格	合格	——	合格	合格
异狄氏剂醛	合格	合格	合格	——	合格	合格
异狄氏剂酮	合格	合格	合格	——	合格	合格
硫丹硫酸酯	合格	合格	合格	——	合格	合格
p,p'-DDT	合格	合格	合格	——	合格	合格
甲氧滴滴涕	合格	合格	合格	——	合格	合格

注：“——”表示根据检测标准无法评价或不需要评价。

四、检测项目分析方法、主要器及检出限

本项目检测项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 5。

表 5 地下水检测项目分析方法、方法依据一览表

检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（7.1） 直接观察法	/	/	/
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023（6.1） 嗅气和尝味法	/	/	/
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH818 笔式 pH 检测计	XJFX003-11	/

浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	WZB-170 型 便携式浊度计	XJFX015-01	0.3NTU
色度	水质 色度的测定 铂钴比色法 GB 11903-89	/	/	5 度
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-87	25ml 滴定管	XJDD03-01	5mg/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指 标》GB/T 5750.4-2023 (11.1) 称量法	YTL2204 万分 之一电子天平	XJFX002-04	4mg/L
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89	25ml 滴定管	XJDD03-01	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ 535-2009	TU-1901 型双 光束紫外可见 分光光度计	XJFX005-01	0.025mg/L
氟化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、 NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.006mg/L
氯化物	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、 NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.007mg/L
亚硝酸 盐氮	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、 NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.0049mg/L
硝酸盐氮	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、 NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.0036mg/L
硫酸盐	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、 NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、 SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.018mg/L
碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱 法 HJ 778-2015	YC-7000 型 离子色谱仪	XJFX007-01	0.002mg/L
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	TU-1901 型双 光束紫外可见 分光光度计	XJFX005-01	0.0003mg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分 光光度法 HJ 1226-2021	TU-1901 型双 光束紫外可见 分光光度计	XJFX005-01	0.01mg/L
阴离子表面 活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测 定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-87	TU-1901 型双 光束紫外可见 分光光度计	XJFX005-01	0.05mg/L
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二 肼分光光度法 GB 7467-87	TU-1901 型双 光束紫外可见 分光光度计	XJFX005-01	0.004mg/L



氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	TU-1901 型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.004mg/L
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计	XJFX012-01	0.04μg/L
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计	XJFX012-01	0.4μg/L
钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-89	TAS-990AFG 石墨炉原子吸收分光光度计	XJFX006-01	0.01mg/L
铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.82μg/L
锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.12μg/L
砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.12μg/L
镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.05μg/L
铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.09μg/L
铜	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.08μg/L
锌	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.67μg/L
铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS 7800 型电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	1.15μg/L
总大肠菌群	《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）》国家环境保护总局（2002 年）第五篇 第二章 第五节（一）多管发酵法	303-3SB 型电热恒温培养箱	XJFZ006-02	2MPN/100mL
细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	303-3SB 型电热恒温培养箱	XJFZ006-02	/
硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.04μg/L
间-硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.04μg/L
邻-硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.04μg/L
对-硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.04μg/L

邻-硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
间-硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
对-硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
对-二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
间-二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
邻-二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
2,6-二硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
2,4-二硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
2,4-二硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.04µg/L
3,4-二硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
2,4,6-三硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.05µg/L
苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	GC8860 型 气相色谱仪	XJFX008-03	0.5µg/L
2-氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	GC8860 型 气相色谱仪	XJFX008-03	1.1µg/L
2-硝基酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	GC8860 型 气相色谱仪	XJFX008-03	1.1µg/L
2,4-二甲酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	GC8860 型 气相色谱仪	XJFX008-03	0.7µg/L
2,4-二硝基酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	GC8860 型 气相色谱仪	XJFX008-03	3.4µg/L
4-硝基酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	GC8860 型 气相色谱仪	XJFX008-03	1.2µg/L
2-甲基-4,6-二硝基酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	GC8860 型 气相色谱仪	XJFX008-03	3.1µg/L
氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.5µg/L
1,1-二氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.5µg/L
反式-1,2-二氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L



1,1-二氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
2,2-二氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.5µg/L
顺式-1,2-二氯 乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
溴氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.5µg/L
三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,1,1-三氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,1-二氯丙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,2-二氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
三氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,2-二氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
二溴甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
一溴二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
环氧氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	2.3µg/L
甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
1,1,2-三氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L

四氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.2µg/L
1,3-二氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
二溴氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,2-二溴乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.2µg/L
1,1,1,2-四氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
乙苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
间,对-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.5µg/L
邻-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.2µg/L
苯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.2µg/L
溴仿 (三溴甲烷)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.5µg/L
溴苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,1,2,2-四氯乙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,2,3-三氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.2µg/L
2-氯甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
4-氯甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
1,3,5-三甲基苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L




1,2,4-三甲基苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
1,3-二氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
4-异丙基甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,4-二氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
1,2-二氯苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
1,2-二溴-3-氯丙烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.3µg/L
六氯丁二烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-01	0.4µg/L
萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.012µg/L
茚	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.005µg/L
芴	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.004µg/L
二氢茚	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.006µg/L
菲	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.012µg/L
蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.004µg/L
荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.002µg/L
芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.003µg/L
蒉	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.005µg/L
苯并[a]蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.012µg/L

苯并[b]荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.004μg/L
苯并[k]荧蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.004μg/L
苯并[a]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.004μg/L
二苯并[a,h]蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.003μg/L
苯并[g,h,i]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.005μg/L
茚并[1,2,3-cd]芘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	LC1260 Infinity II 型液相色谱仪	XJFX009-01	0.005μg/L
1,3,5-三氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.037μg/L
1,2,4-三氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.038μg/L
1,2,3-三氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.046μg/L
1,2,4,5-四氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.038μg/L
1,2,3,5-四氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.038μg/L
1,2,3,4-四氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.038μg/L
五氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.043μg/L
甲体六六六	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.056μg/L
六氯苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.043μg/L
丙体六六六	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.025μg/L
乙体六六六	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.037μg/L

五氯硝基苯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.036µg/L
丁体六六六	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.060µg/L
七氯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.042µg/L
艾氏剂	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.035µg/L
三氯杀螨醇	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.031µg/L
外环氧七氯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.053µg/L
环氧七氯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.040µg/L
γ-氯丹	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.044µg/L
o,p'-DDE	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.046µg/L
硫丹 1	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.032µg/L
α-氯丹	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.055µg/L
p,p'-DDE	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.036µg/L
狄氏剂	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.043µg/L
o,p'-DDD	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.038µg/L
异狄氏剂	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.046µg/L
硫丹 2	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.044µg/L
p,p'-DDD	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.048µg/L

o,p'-DDT	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.031μg/L
p,p'-DDT	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.043μg/L
异狄氏剂醛	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.051μg/L
硫丹硫酸酯	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.043μg/L
异狄氏剂酮	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.046μg/L
甲氧滴滴涕	水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014	GC8860-5977B 气相色谱-质谱仪	XJFX010-02	0.039μg/L



附图 2 现场监测点位图

		
▽1#厂区正门旁花坛中（对照点）	▽2#仓库东北角花坛	▽3#储罐区控制闸北
		
▽4#仓库西南角花坛	▽5#冷冻站南侧楼梯对面	▽6#锅炉房烟囱旁

报告结束

编制: 邵露 审核: 王明 签发: 郑永莉

日期: 2025.07.25 日期: 2025.7.25 日期: 2025.7.25

